









**QUADRI DI COMANDO E DIAGNOSTICA CON USB PER ELETTROPOMPE/
USB CONTROL BOX FOR MOTOR-PUMP CONTROL AND ANALYSIS**



ELECTROIL s.r.l.
Via L. Lama, 4 – z.i. Villa Argine
42023 Cadelbosco di Sopra (RE)
Tel. +39.0522.518703 Fax +39.0522.1753151
Cod. Fiscale e Part. IVA 02024180354
www.electroil.it - info@electroil.it

Modello /Model	Codice /Code	Immagine / Picture	Schema di collegamento /Wiring scheme	Dimensioni /Dimensions [mm]	Peso /Weight [kg]	Tipo /Type	Tensione /Voltage [V]	Corrente massima /Maximum current [A]
PCT3.0	EF.801.03.001				4.40	Monofase /Single-phase	380-440Vac 50-60Hz	23
PCT7.5	EF.801.08.003				3.90	Trifase /Three-phases	380-440Vac 50-60Hz	19
PCT132 (scheda elettronica /PCB)	EF.801.09.001			213x100x50H	0.35	Trifase /Three-phases	3x(380-525)Vac 50-60Hz	298